

Foto návod stavby typizované obezdívky



Rozložená obezdívka z originálního balení.



Stavba nosných dílů lepených univerzální kamnářskou maltou.



Nanášení kamnářské maltý na klenbu pod vložku.



Usazení dílů z okrasných cihliček.



Umístění stabilního stojanu pod krbovou vložku.



Usazení krbové vložky na stojan.



Oblepení pískovcových částí a stavba bočních dílců.



Usazení hlavic a dílců z okrasných cihliček nad vložku.



Umístění izolace kolem krbové vložky a římsy.



Vyměřování otvoru pro krbovou mřížku do izolační desky.



Stavba vzdušníku z izolačních desek.



Nanášení maltý, perlínky, maltý a omítky. Poté můžete vzdušník natírat pokojovou barvou.

POZOR: Mezi izolací a zadní stěnou musí být dodržena dostatečná větrací mezera. Dále je zapotřebí vytvořit otvor, který umožní přístup ke kouřovodům.